

SWISS ARTG

Swiss Amateur Radio Teleprinter Group – www.swiss-artg.ch

Funkruf-Sender als SDR mit UniPager

Von Hermann Scheunemann, DB7GV und Dieter Riklin, HB9CJD

Erstellt:25.10.2020Update:09.06.2021, HB9CJD (Ergänzung Nachrichtenversand)

Überblick

Die Amateurfunkgruppe an der Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH Aachen) hat einen SDR Sender für Funkrufsignale nach dem Protokoll POCSAG entwickelt. Dieser benötigt nur einen Raspberry Pi oder einen x86 Rechner. Dieser erzeugt über die Soundkarte das Signal, welches auf einen 9k6 fähigen Sender gegeben werden kann.

Software

Als Software sollte UniPager benutzt werden. Die Software kann auf github unter <u>https://github.com/rwth-afu/UniPager</u> gefunden werden. Diese benötigt allerdings noch den DapnetProxy, da sie selbst keinen Verbindungsaufbau unterstützt. Es wird zu UniPager geraten und von SDRPager abgeraten.

https://hampager.de/dokuwiki/doku.php?id=unipager

TX / Antenne

70-cm-FM/FSK-Trar	sceiver T7F von Holger Eckardt DF2FQ
Frequenzbereich:	430 bis 440 MHz
Kanalraster:	12,5 oder 25 kHz umschaltbar
Ausgangsleistung	ca. 6 W; (1,5 W bei 7,5 V, 7 W bei 13 V)
Frequenz:	439.9875 MHz

Beschrieb_DAPNET_HB9AK1 v1.0

Sehr wichtig ist die "9k6-Tauglichkeit" des Senders. Die Wahl fiel deshalb auf den T7F. Dieser TRX wurde schon bei anderen Anlagen erfolgreich eingesetzt. Da dieser Sender nur ca. 6 Watt liefert wurde noch eine PA nachgeschaltet.

Endstufe

10/50 W Endstufe der Firma Eckers Elektronik Ausgangsleistung: ca. 28 W

Antenne

Wipic Dipol	
Modell:	WS 401
Frequenz:	450 MHz
Polarisation:	vertikal
Ausrichtung:	NW

Antennenzuleitung

Antennenkabel Cellflex 1/2" 50 Ohm; Länge ca. 75 m

Anschluss an Raspberry Pi

Das Funkgerät wird einfach mit einem 22 µF Kondensator in der Signalleitung an die auf dem Raspberry Pi vorhandene Soundkarte angeschlossen. Die PTT Leitung des Funkgerätes erwartet einen Kurzschluss nach Masse, um auf Sendung zu gehen. Dieses Signal wird von den Raspberry Pi GPIO-Anschlüssen abgegriffen. Da der Raspberry Pi aber nur maximal 3,3 V an seinen GPIOs verträgt, muss ein NPN Transistor (z.B. BC547) als Open-Collector vorgeschaltet werden. Also GPIO -> 470 Ohm Widerstand -> Basis. Emitter kommt an Masse (kann direkt auf der GPIO-Leiste abgegriffen werden) und der Kolletor kommt an den PTT-Pin vom Funkgerät. Achtung: Es muss der Haken bei "PTT-Invert" in der GUI ausgewählt werden.

DAPNET

Das **DAPNET (Decentralized Amateur Paging Network)** ist ein Netzwerk, das von Funkamateuren betrieben wird. Es ist die neue und weiterentwickelte Version des FunkrufMasters. Es besteht aus einem dezentralen Server-Cluster, der Paging-Daten an verteilte Sender weiterleitet. Die am häufigsten verwendete Frequenz ist 439,9875 MHz und das Protokoll ist POCSAG. Übliche Personenrufempfänger sind vom Typ Skyper oder AlphaPoc, aber es gibt auch andere. Da es auf Amateurfunkfrequenzen verwendet wird, ist eine kommerzielle Nutzung verboten.

Installation

Über das Internet

/etc/apt/sources.list.d/unipager.list mit folgendem Inhalt erstellen:

deb http://www.afu.rwth-aachen.de/debian unipager main

deb-src http://www.afu.rwth-aachen.de/debian unipager main

Dann folgende Befehle ausführen:

```
wget -0 - http://www.afu.rwth-aachen.de/debian/rwth-afu.key | sudo apt-key add -
```

sudo apt-get update

sudo apt-get install unipager

Quellcode selbst kompilieren

Die Software ist unter https://github.com/rwth-afu/unipager gehostet.

Die Installation geschieht wie folgt (Bitte auch die README beachten)

```
git clone https://github.com/rwth-afu/unipager.git
cd unipager
curl https://sh.rustup.rs -sSf | sh -s -- --default-toolchain nightly (Dies
installiert den rust-Kompiler)
cargo build --release (Dies kompiliert den UniPager)
sudo ./install.sh (Dies installiert den UniPager)
```

Für die Nutzung des UARTs muss auf dem Raspberry Pi ggf. die Bluetooth Schnittstelle deaktiviert werden. Siehe: <u>https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/uart.md</u>

Konfiguration und Web-Interface

Auf dem **Port 8073** wartet ein HTTP-Server auf Anfragen. Es öffnet sich eine Seite, auf der sowohl das Log sichtbar ist als auch die Art des Senders und seine individuellen Einstellungen vorgenommen werden können.

Configuration	Audio Config
Transmitter Audio Master IP dapnet.db0vvs.ampr.or Callsign Auth Key	ALSA device ? default Audio Level: 79 Inverted TX Delay (ms) 5
Send Message	Commands Sta
Address Data 0 Baudrate Type Function 1200 AlphaNum 3 Send	Save ConfigDefault ConfigTestRestartShutdown
<pre>INFO 14:06:59 Received Message { "140700 040118" } INFO 14:06:53 Received Message { data: "#%29232/1!09RT!!!!!!!!wpo!Pegenter </pre>	{ id: 138, mtype: Numeric, speed: B { id: 137, mtype: AlphaNum, speed: 1 05MB0!vn!2517{" }

Adresse zur Anbindung von Sendern

Um Sender anzubinden, kann man als Default-Knoten db0sda nehmen. Der Sender muss dort zunächst eingetragen werden. Dies können zurzeit nur Benutzer mit Admin-Rechten tun.

Typ Hostname IP Port

Internet dapnet.afu.rwth-aachen.de 137.226.79.100 43434

Hamnet dapnet.db0sda.ampr.org 44.225.164.27 43434

Update

Wenn UniPager über die Debian-Paketverwaltung installiert ist, kann man UniPager wie jedes andere Paket updaten.

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

Wenn man die Software selbst kompiliert hat, kann man mit git pull sich die neueste Version besorgen und dann erneut kompilieren. Wer seine Software und den Rust-Kompiler updaten möchte, der kann

./update.sh

im UniPager-Verzeichnis ausführen. Diese aktualisiert sowohl den Rust-Kompiler als auch den UniPager selbst.

Testversion

Es besteht die Möglichkeit, UniPager in der aktuellen Version aus dem Github Repository zu nutzen. Hier können vorab neue Funktionen getestet werden. Bis zum nächsten 'stable Release' ist diese als Testversion anzusehen und kann unter Umständen Fehler enthalten.

Diese Funktion sollte daher mit Bedacht genutzt werden.

Hierzu muss die Datei /etc/apt/sources.list.d/unipager.list abgeändert werden.

```
deb http://www.afu.rwth-aachen.de/debian unipager-testing main
```

deb-src http://www.afu.rwth-aachen.de/debian unipager-testing main

Anschließend kann auf die Testversion aktualisiert werden.

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

Zugriffsbeschränkung

Die Zugriffsbeschränkung ist schon implementiert, wird aber noch verbessert. <u>https://github.com/rwth-afu/UniPager/issues/12</u>

Direkte Nachrichteneinspielung

Über das Websocket-Protokoll können auch mit einem Skript direkt in die Unipager-Software eingefügt werden. Der Code ist auf <u>https://github.com/dk4pa/UniPager-SendWebsocket</u> verfügbar.

Statistiken

Mit dem Commit <u>5120af3c</u> sind auch experimentell Statistiken implementiert. Diese liefern sowohl den Status der Software als auch eine Statistik der Warteschlange und der insgesamt gesendeten Rufe.

JSON	Rohdaten	Kopfzeilen
Speichern	Kopieren	
connect	ed:	true
transmi	tting:	false
▼timeslo	ts:	
0:		true
1:		false
2:		false
3:		false
4:		false
5:		false
6:		false
7:		false
8:		true
9:		false
10:		false
11:		false
12:		false
13:		false
14:		false
15:		false
timeslo	t:	6
queue:		5
master:		"dapnet.db0sda.ampr.org"
version	:	"1.0.0"
calls_t	x:	8672
calls_r	x:	8677

Aufruf dieses JSON-Objects: <u>http://unipager_ip:8073/status</u>

Fotos



Funkrufsender DAPNET HB9AK1, Front



Funkrufsender DAPNET HB9AK1, Front



Raspery Pi



Raspberry Pi mit 70-cm-FM/FSK-Transceiver T7F

Geeignete Meldeempfänger (Pager)

z. B.: Alphapoc Serie 602R



Dieser POCSAG-Melder ist der erste USB-Meldeempfänger mit komplettem Funktionsumfang und OTA Funktion im handlichen, kleinen Format.

Der Alphapoc 602R - kompakt & leistungsstark mit 8 RIC und 4 Unteradressen. Endlich überall Aufladen mit USB am PC, im Auto oder dem mitgelieferten Netzteil. Sofort betriebsbereit. Der DME kommt komplett programmiert für die digitale Alarmierung nach Ihren individuellen Vorgaben im Programmierformular. Keine weiteren Kosten für Programmierung und Quarz! Die vollständige Menüführung erfolgt in Deutsch. Der Pager verfügt über OTA Programmiermöglichkeiten.

Ab 79.00 €

AdresseBS-Electronics GbR - Alphapoc Europe Virchowstrasse 40 66424 Homburg / Saar Deutschland Telefon+49 6841 120 400 E-Mail<u>alphapoc@alphapoc-europe.de</u> www.alphapoc-europe.de



Persönliche Nachrichten versenden

Man kann jedem Teilnehmer im Nezt über das Funkrufsystem eine Nachricht zukommen lassen. Dazu nutzt man entweder die Android-App oder das DAPNET-Web-Interface oder auch DMR-Kurznachrichten. Dazu später mehr.

Da Funkruf ein unidirektionales System ist, bekommt man natürlich keine Rückmeldung, bzw. Quittierung über den Empfang einer Nachricht und es ist daher wichtig den Funkrufempfänger immer eingeschaltet zu lassen, da sonst Nachrichten verloren gehen.

Nachrichten via DAPNET Web-Interface versenden

Dazu muss man auf www.hampager.de auf den Menüpunkt "Calls" klicken und dann unter "Actions" auf den Link "New Call". Dann geht folgender Dialog auf:

Message	DL9DAK: Dies ist eine Testnachricht.	
	44 / 80 characters remaining. Enter your paging text. Your callsign is added automatically.	
Callsigns	dl1jm ×	÷
	Select one or multiple callsigns you what to send the message to.	
ransmitter Groups	ali ×	Ŧ
	Select a logical transmitter group that should broadcast your message. Default is all transmitters, but if you know t approximate location of the receiver you might limit the transmitters used for your paging to a certain area. This re the load on the transmitters.	the educes
Emergency?		
	In case you want your message to be delivered as soon as possible, check this box. No harmful things will happen, DAPNET will just process your message with maximum priority. Please make a fair use of this feature.	the

Man gibt hier nach dem eigenen Rufzeichen und Doppelpunkt sowie einem Leerzeichen die Nachricht ein, die insgesamt maximal 80 Zeichen umfassen darf. Eigenes Rufzeichen und Doppelpunkt sind schon automatisch vorgegeben. Darunter gibt man im Feld "Callsigns" das gewünschte Ziel-Rufzeichen oder auch mehrere Rufzeichen ein.

Wichtig ist, dass man auf Umlaute und Sonderzeichen sowie den Buchstaben "ß" verzichtet, denn diese Zeichen werden auf die Pager nicht korrekt angezeigt. Jeder Pagertyp hat leider eine andere Umlaut- und Sonderzeichenkonvertierung, so dass diese Zeichen, je nach Pager-Modell, entweder mit einem Fragezeichen oder einem schwarzen Rechteck ersetzt werden.

Man kann die Aussendung auch auf bestimmte Gebiete beschränken. Hamburg ist zum Beispiel in der Sendergruppe Schleswig-Holstein "dl-sh" integriert. Wenn sich alle Zielteilnehmer in demselben Gebiet befinden, sollte man die Aussendung also ggf. auf diese Region beschränken. Man kann auch eine bevorzugte Zustellung über das Anwählen der Option "Emergency" erreichen. Die Zustellung ist aber schon im Normalfall so schnell, dass kaum ein Unterschied spürbar ist. Trotzdem sollte man "Emergency" nur bei zeitkritischen Mitteilungen anwählen.

Nachrichten über BrandMeister DMR-Netz absetzen

Das senden einer Mitteilung aus dem BrandMeister DMR-Netz ist sehr einfach. Man sendet mit dem DMR-Funkgerät eine TMS/SMS-Nachricht an das POCSAG-Gateway mit der **privaten** DMR-ID "22xxxx". Der Text muss mit dem Empfängerrufzeichen beginnen, gefolgt vom Nachrichtentext. Eine Nachricht an DL9DAK könnte also so aussehen:

HB9ABC Ich kann leider nicht rechtzeitig teilnehmen, komme später.

Seit Januar 2017 ist es möglich, Nachrichten über das Brandmeister DMR-Netzwerk an das DAPNET zu senden.

Wie wird's gemacht

Sie müssen eine Nachricht an das Brandmeister-POCSAG-Gateway mit dem privaten Kontakt 262994 senden. Der Inhalt der Nachricht muss wie folgt aufgebaut sein:

"Rufzeichen-Nachrichtentext", z.B. HB9ABC Hallo von Brandmeister

Die Textnachricht wird dann an das RIC weitergeleitet, das mit diesem Rufzeichen verbunden ist und Sie erhalten eine Bestätigung:

"Hi! Ihre Nachricht an HB9ABC wurde mit Ihrem Rufzeichen gesendet".

Siehe auch http://wiki.bm262.de/doku.php?id=servicenummer

Umgekehrt ist es auch möglich, DAPNET-Nachrichten an eine DMR-ID weiterzuleiten. Für diese Funktion ist eine Zuordnung Ihres RIC zu Ihrer DMR-ID erforderlich. Dies kann von jedem Mitglied des BM262-Teams durchgeführt werden, insbesondere Ralph, DK5RAS, finden Sie in den DAPNET-Telegrammgruppen (oder fragen Sie in den BM262-Telegrammgruppen nach). Notwendige Informationen: RIC, DMR-ID und Anruf.

Um die Dapnet-Nachricht an das Gerät zu senden, muss das Brandmeister-System den aktuell verwendeten Repeater/Hotspot kennen (z.B. über GPS, RRS oder eine Sprachübertragung von Ihrem Gerät) und der Repeater/Hotspot muss nicht verwendet werden. Nachrichten werden nicht im System gepuffert.